



BODY LENS CLEAR SPRAY

аэрозольный лак для восстановления фар

техническое описание



• Содержание летучих органических веществ (VOC) соответствует нормам

• Легок в использовании

• Превосходный результат

• Не требуется отвердитель

• Глянцевый

• Прозрачный

Поверхности пригодные для нанесения

Все виды прозрачных пластиковых автомобильных деталей.

Очищение поверхности



Обезжирьте поверхность при помощи мягкой ткани с антисиликоном BODY 770 Normal/ BODY 771 Fast.

Убедитесь, что поверхность сохнет на воздухе, а не вытирается насухо.



Убедитесь, что вы всегда используете надежную защиту лица и хорошую вентиляцию.

Применение продукта



Проведите обработку поверхности «по-мокрому» при помощи специальной шлифовальной бумаги с зерном P2000.

Обезжирьте поверхность при помощи мягкой ткани с антисиликоном BODY 770 Normal/ BODY 771 Fast.



Встряхните баллон перед использованием.



Наносите в 1-2 слоя.



Не допускайте попадания пыли в течение 15-20 минут при температуре 18-22 °С.



Полное высыхание лака происходит в течение 24 часов.

Содержание летучих органических веществ (VOC) (2004/42/ЕС)

В соответствии с требованиями ЕС предельное содержание летучих веществ (VOC) для данного вида материалов составляет 840 г/л. Содержание летучих органических соединений в данном продукте составляет 835 г/л.

Примечания

Всегда используйте данный продукт в соответствии с указанными характеристиками.

Условия хранения

Хранить в прохладном месте. Использовать в течение 36 месяцев.

Только для профессионального использования. Информация, указанная на данном листе, прошла тщательный отбор. Все данные приведены исключительно в информационных целях. Мы не несем ответственность за их достоверность, точность и полноту. Все права защищены.